

- Lea y fijese atentamente en la esquematica de la ensamblaje, antes de armar el mueble
- Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
- Solamente apriete los Tornillos después del ensamblaje del mueble.
- Fijese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

This exploded view diagram illustrates the assembly of the 1500mm wide cabinet. The components are numbered as follows:

- 1**: Right side panel
- 2**: Left side panel
- 3**: Bottom panel
- 4**: Two middle shelves
- 5**: Top panel
- 6**: Back panel
- 7**: Lower left drawer front
- 8**: Upper left drawer front
- 9**: Lower left drawer front (with handle)
- 10**: Two drawer slides
- 11**: Shelf support bracket
- 12**: Two shelf supports
- 13**: Top panel (with feet)
- 14**: Top panel (with feet)

8050

04

170159 Rev.00 - 16/08/2023

